PLANILLA PARA REVISION PERIODICA DE DUCHAS Y LAVAOJOS DE EMERGENCIA

AÑO: **MODELO:**

UBICACION:

UNE-EN CUMPLE TODOS LOS REQUERIMIENTOS DE UNE-EN 15154

ANSI CUMPLE TODOS LOS REQUERIMIENTOS DE ANSI Z358.1

VERIFICACION	FECHA Y FIRMA	FECHA Y FIRMA	FECHA Y FIRMA	FECHA Y FIRMA	FECHA Y FIRMA	FECHA Y FIRMA	FECHA Y FIRMA	FECHA Y FIRMA	FECHA Y FIRMA	FECHA Y FIRMA	FECHA Y FIRMA	FECHA Y FIRMA	COMENTARIOS
La Ducha con Lavaojos está instalada a menos de 10 segundos de la zona de riesgo													
La Ducha con Lavaojos está bien indicada con **sus carteles de señalización**													
No existen obstrucciones desde la zona de riesgo hasta la Ducha con Lavaojos													
Funcionamiento correcto de la válvula de apertura de la **Ducha** de Emergencia y el agua comienza a fluir en 1 segundo													
La **Ducha** de Emergencia entrega 76 Lts/min Formando una campana de 80 cm en el suelo													
La válvula de la **Ducha** de Emergencia permanece abierta hasta que se cierra manualmente													
Funcionamiento correcto de la válvula de apertura del **Lavaojos** de Emergencia y el agua comienza a fluir en 1 segundo													
El **Lavaojos** de Emergencia entrega 12 Lts/min en **CHORROS SUAVES**. (Altura máx. 20 cm) Utilizar Calibre Lavaojos Ref.6607													
La válvula del **Lavaojos** de Emergencia permanece abierta hasta que se cierra manualmente													
La Ducha y el Lavaojos **funcionan simultaneamente** sin disminución de flujo													

LISTADO DE PROBLEMAS

PROBLEMA	CAUSA Y SOLUCION
1. No fluye el agua de la ducha y el lavaojos	1. a. Revise que la válvula principal de paso de agua de la tubería esté abierta b. Obstrucción en algún accesorio en la tubería. Limpie la obstrucción
2. Flujo de agua pobre en la ducha	2. a. Revisar el cabezal de la ducha b. Revisar si hay obstrucciones. Si fuera necesario desenrosque el cabezal y limpiarlo.
3. Flujo de agua pobre en el lavaojos	3. a. Revisar los cabezales del lavaojos b. Revisar si hay obstrucciones. Si fuera necesario quitar los cabezales y limpiar el control de flujo
4. En funcionamiento simultaneo el flujo del agua es pobre en el lavaojos aunque la ducha tiene agua suficiente	4, Desenrosque el cabezal completo del lavaojos (forma de cuerno) y abra la válvula del lavaojos para ver si sale suficiente agua, de lo contrario limpie las obstrucciones
5. El drenaje del lavaojos no funciona correctamente	5, Desenrosque el cabezal completo del lavaojos (forma de cuerno) y quite la pica o reservorio, y limpie las obstrucciones
6. La Ducha y el Lavaojos funcionan por menos de 15 minutos	6. Verifique la fuente de suministro de agua. Se necesita una reserva de al menos 1400 litros

EPITECNICA EUROPA, S.L. - Av. del Ferrocarril, 21 - Viladecans - (Barcelona) - ESPAÑA Tel. (+34) 93 340 98 00 - e-mail: ventas@epitecnica.com - www.epitecnica.com